

Proceso de Montaje

Mampara protección expendedor



Paso 1

- Retirar protección del adhesivo doble cara
- Encarar las Us de acero de la base



Paso 2

- Apoyar vidrio frontal en Us acero
- Cuadrar el vidrio dentro de la Us acero



Paso 3

- Apoyar vidrios laterales
- Centrar con el vidrio frontal



Paso 4

- Ajustar bien las medidas antes de pegar



Paso 5

- Colocar Us de acero superiores